

# TA(ターミナルアダプタ)の設定



## 設定をする前に!

TA(ターミナルアダプタ)の設定を行うには「ピッポッパツ」の音が出るプッシュ式電話機をご使用ください。「ピッポッパツ」の音が出ない場合、各設定のボタン操作前に「\*」や「#」の「トーン」と書かれたボタンを押すことで、音が出るように切り替えることができます。詳しくは、電話機の取り扱い説明書をご参照ください。

## 『着信時番号表示(ナンバーディスプレイ)』の設定

ナンバーディスプレイ対応の電話機で着信時に電話番号を表示させる設定です。

※着信時番号表示(ナンバーディスプレイ)は、無料でご利用いただけます。別途、お申込みの必要はございません。

※ナンバーディスプレイ対応電話機が必要です。かけてきた相手先が発信者番号を通知している場合のみ表示されます。



## 『発信者番号通知』の設定

かけ先の電話機にお客様の電話番号を表示させるかどうかの設定です。

※発信者番号通知は、無料でご利用いただけます。別途、お申込みの必要はございません。



## 『割込通話(キャッチホン)での着信時番号表示(ナンバーディスプレイ)』の設定

ナンバーディスプレイ対応の電話機で通話中にかかってきた電話番号を表示させる設定です。

※ご利用いただくには別途、割込通話(キャッチホン):210円/月(税込)のお申込みが必要となります。

※ナンバーディスプレイ対応電話機が必要です。かけてきた相手先が発信者番号を通知している場合のみ表示されます。



## 『ダイヤルから発信までの待ち時間』の設定

ダイヤル後、発信までの時間を登録する設定です。登録秒数は3~9秒となります。

※ボタンを押す間隔が登録秒数を超えた場合、ダイヤルの途中でも発信されてしまいますのでご注意ください。



## 『回線種別(プッシュ/ダイヤル)』の設定

通常は、自動(初期値)でご使用いただけますが、使用環境によって発信できない場合の設定です。

※発信できない場合は、PB(プッシュ回線)またはDP(ダイヤル回線)のいずれかに設定してください。また、お使いの電話機も設定された回線種別に合わせてください。

※設定を自動(初期値)からPB(プッシュ回線)またはDP(ダイヤル回線)に変更したあとは、自動(初期値)に戻すことができなくなります。



## 設定途中で受話器から「プップッッ…」と聞こえたら

入力番号に間違いがあります。一旦、受話器を戻して最初から設定をやり直してください。

